

### A 手機使用 App 回復供電方式：

1. 智慧電池使用 iBatt 藍芽連接上電池，等待 10-15 秒鐘，此時電池會解除低壓保護恢復供電。
2. 連接鋰鐵專用充電器，夾上電池正負極，至少充電至 13.3V 以上再使用車輛，不須進到第 3 步驟。
3. 若有救援電池可夾上電池正負極輔助，一分鐘後再發動車輛，發動車輛後等待電池充電至少 10 分鐘。

※ 將車輛熄火，移除救援電池，確認車上供電是否正常，若仍然無電源，請重試第 3 步驟，多次嘗試仍然無電源，請聯繫 RCE 尋求協助。

### B 無手機，使用鋰鐵專用充電器回復供電方式：

1. 若無法自動偵測到電池電壓進行充電，請開啟充電器強制充電功能直接對電池充電，若還是無法充電，請使用 C 方式。

### C 無手機亦無法使用充電器之場合，直接使用救援電池回復供電方式：

1. 將救援電池夾上電池正負極，等待一分鐘，發動車輛後等待電池充電至少 10 分鐘。
2. 將車輛熄火，移除救援電池，確認車上供電是否正常，若仍然無電源，請重試步驟 1，多次嘗試仍然無電源，請聯繫 RCE 尋求協助。

#### 服務連絡資料

低碳動能開發股份有限公司

電話：02-26801999 傳真:02-26801313

地址：238新北市樹林區佳園路三段55號 EMail: service@rce.com.tw