本體/配件



- 1. 手電筒本體
- 2. 開關/切換鈕
- 3. 旋轉下蓋
- 4. 大功率LED
- 5. 顯示螢幕

- 6. 手電筒收納袋
- 7. 手繩
- 8. A-C充電線
- 9.RCE鋰三元電池
- 10. 充電孔(背面)

介紹

此手電筒為大陸製造、RCE代理精品,若無法接受請斟酌使用!此產品採用大功率LED,具有高亮度、節省、節能、環保...等功效,手電筒本體採用航空鋁合金,耐磨、防水、耐低溫,適合家庭常備、工作需要、戶外活動...等。

緊急時有 USB type-A 輸出充電孔可以當作行動電源幫電子設備充電。

注意事項

- 此產品基本保固一年,恕不提供加保。
- 本手電筒採用低壓直流電源。
- 由於手電筒光線太強,請勿對著眼睛照射!光亮刺眼,可能造成短暫視力模糊不清,請務必小心使用。
- 長時間使用1200Lm模式以上,會造成手電筒 過熱,不使用時請務必將電源關閉。
- 將電池安裝進手電筒內時,請務必正極朝內 安裝,請勿反向安裝。

操作方式

- 按1下開關切換鈕 開啟手電筒模式。 (開啟後為L1 200Lm模式)
- 短按切換 L1、L2、L3 模式:



- 任何模式下,快速連按2下開啟強光模式(2000Lm) 此模式會造成手電筒高溫,若溫度超過50度,5秒 後將自動切換成普通模式。
- 強光模式 (2000Lm) 下,短按切換flash、SOS模式。





flash模式 (短閃鑠模式)



SOS模式 (3下長閃鑠)

- 任何模式下,長按開關切換鈕 () 關閉手電筒。 (按壓2~3秒)
- 手電筒再關閉模式下,快速按三下,會閃爍2下並顯示Locked並表示鎖定,此模式下無法使用任何模式開啟手電筒,LED將會閃爍1次後熄滅;Locked模式快速按三下,會閃爍2下並顯示unlock,解除鎖定模式,將可以正常使用手電筒。

充電方式


手電筒內附的RCE鋰三元 電池容量為3.6V-5000mAh



若您需要幫手電筒充電,或是使用手電筒提供的USB槽幫您手邊其他電子產品充電的話,請將手電筒另一側的橡膠防塵蓋打開,會看到兩個USB孔,如下圖:

Type-A 5V/1A 純 輸出孔

> Type-C 5V/1A 純 充電孔





※幫手電筒充電時只能使用Type-A to C 的充電線充電,正面的開關 鈕會亮藍燈,上方顯示螢幕會顯示 目前充電進度。(如左圖)

※使用Type-A輸出孔幫其他設備充電時,螢幕不會有任何顯示資訊。